视频六车位相机 安装调试指南



第一步: 安装位置

六安装高度均为 2.5-3.5 米。

六车位(2.8mm镜头)安装距离(相机地面---车位前车位线)2.5-4.0米,车

道宽度 5-8 米;

六车位(3.6mm镜头)安装距离(相机地面---车位前车位线)4.0-6.0米,车 道宽度 8-12 米;

相机类型	镜头型号	安装距离(相机距离	安装高度(车位相机	车道宽度	
		车位线的水平距离)	距离地面的高度)		
	2.8mm	2.5-4.0m	2.5m-3.5m	5.0m-8.0m	
六车位相机	(标准出货镜头)				
	3.6mm	4.0m-6.0m	2.5m-3.5m	8.0m-12.0m	

【使用原则】尽量使车牌正对相机方向。

【建议】单桥架安装,相机位于道路中央



第二步: 相机连线

【使用原则】手拉手方式(串联)。



【注意事项】 注意 RS485 端子与电源端子上的 A+/B-极标识,避免接反。

序号	内容	说明	可连的外接设备(或作用)
CON1	网络接口(百兆网	ETHERNET	有线的网络设备(超五类)
	口)		
CON2	网络接口(百兆网	ETHERNET	有线的网络设备(超五类)
	口)		
CON3	电源	DC 8-26V	接入 DC 8-26V 电源
CON4	RS485	A+/B-	基于 RS485 通讯协议的
			LED 屏控制卡或其他相关
			设备

第三步: 相机登录

在 IE 内输入相机 IP 地址和端口号 (主相机出厂 IP: 192.168.55.100:8000, 从 相机出厂 IP: 192.168.55.101:8000), 电脑首次登陆会自动加载相机控件。



序号	内容	说明
3.1	参数设置菜单	通过相机参数和算法参数,可打开相 应菜单对相机进行参数配置及算法配

		置.				
3.2	车位状态信息栏	车位状态信息栏,可以实时显示车位的				
		状态变化、车牌号码及车牌颜色				
3.3	全景图区域	当车位状态发生变化或点击手动抓拍				
		时,显示相机抓拍车位的全景图窗口				
3.4	特写图区域	车牌特写图显示区域,以特写图片方式				
		显示车牌图像				
3.5	车牌号码显示区域	车牌号码显示区域,显示车牌识别结果				
	车位状态指示灯	车位状态指示灯:绿色表示车位无车,				
3.6		红色表示车位有车,灰色表示车位被禁				
		用,黄色表示一车占用多车位				
	相机本地操作按钮	主要用于手动抓拍图片,开启/关闭预				
3.7		览,开始/停止录像,刷新显示当前的				
		车位状态,相机升级和设置本地参数等				

第四步:设置网络参数



(相机参数→网络参数) 根据实际需要,修改相机的 IP 及网关。

第五步: 绘制识别区域



注意: 首先确保车辆车身全部在图像里面。

调整相机角度: 置; 常见问题解答 机?

🔀 批量计级工具v3.0.8.710 **裕定** 抱木: 333



现场可通过批量升级工具,查看局域网内的所有相机 IP 地址,若 IP 地 址冲突,可通过批量升级工具逐一修改相机 IP 地址。

(绘制识别区域)

识别区域框的大小:上以车挡为界,下以最底部为界。

"左右宽度"根据现场车位框位置而定,可参考上图。

第六步:检查相机角度

① 调整相机的左右方向:确保车牌的识别区域在视频画面左右居中的位

② 调整相机的左右水平角度:通过 windows 系统打开任意窗口,使用窗 口上边框对比车牌,查看车牌是否水平。

1. 使用出厂默认 IP 地址无法连接相机, 且相机 IP 地址未知, 如何连接摄像

使用批量升级工具, 通过电脑与相机直连的方式, 搜索查看相机所使用 的 IP 地址,如下图所示:

							All of the lot of the			
则表中的项可以登陆相机	右键单击惊改口地址			升级包路径:		交打1983[0]	输出开始包	3455		ę
ip.	har dVer	state	400¥er							
				100 A	- 調光参数 NE	編码参数 ※至約1	Elferta O 2	算法部数 E/fo2	10時計1 〇本前3	參數等出
				Maci MRUP: 2.01402						

2.项目调试中,局域网中只能连接一台摄像机。