

G-FD80C 车牌识别一体机



克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 Crest Control System (Shanghai) Co., Ltd.



引言

感谢您使用我公司产品! 使用本产品前,请仔细阅读并妥善保存此使用说明。

本使用说明仅适用于*克立司帝*智能车牌识别系统产品。请仔细核对产品型号与使用说明标明是否一致。

本使用说明的内容若有变更, 恕不另行通知。

本使用说明的版权及最终解释权归本公司所有。

如果您在使用过程中遇到未提及的问题或需要更多帮助,请及时与我公司联系。

注意事项

请正确连接各设备接线,以免损坏设备。 请勿随意拆卸产品,以免影响产品使用及维修。 有任何液体或外来物体进到产品内部时,请按正确方法处理设备。 当产品出现故障时,如不能及时排除,应及时与我公司联系,请勿自行操作。 如长时间不用,请将本设备断电并保存好,切勿放置在高尘、高温处保存





引领智能停车场系统革新时代

车牌识别一体机操作说明书

型号: G-FD80C



2017-9-27 V1.0





前言

本文内容的目的是确保用户通过操作手册能够正确安装使用产品,以避免操作中的危险或财产损失。在安装使用产品之前,请认真阅读操作手册并妥善保存以备日后参考。

关于默认

- 设备浏览器出厂默认登录账号: admin
- 设备浏览器出厂默认密码: admin
- 设备出厂默认 IP:192.168.1.168

符号约定

在本文中会出现以下标志,它们代表的含义如下:

符号	说明
▲ 誉	表示有低度潜在危险,如果不能避 免,可能导致人员轻微伤害。
▲ 注 意	表示有潜在风险,如果忽视这些文 本,可能导致设备不能正常使用。



引言		
注意	意事项	2
前言		
产品功能	的能概述	1
产品接	专口介绍	2
安装与ì	j调试	2
安約	·装说明	3
	确定安装位置	3
	一体机立柱穿线	4
	固定摄像机立柱及一体机	
	外接接口连接	5
	连接数据通信线路	5
	连接供电电源	5
	安装接地线	5
调计	试	5
	确认电源连接和电压正确	5
	调整安装角度	5
	确认图像采集正常	6
	确认数据通信线路正常	6
	确认补光灯和镜头	6
	控件下载安装	
	登录系统	8
设行	8备配置与调试	
	查看相机信息	
	修改相机 IP	
	虚拟线圈设置(设置识别区)	
	串口测试(LED 屏通讯)	
	软件恢复出厂和重启	
	硬件恢复出厂和重启	
附录 1	网络摄像机占用的网络端口	
附录 2	出厂默认的网络参数	

产品功能概述

介绍用户在使用实用型一体机(简称"一体机")时需要了解的主要功能特性。

基本功能

- ◆ 最高分辨率 1920X1080
- ◆ 1/2. 8 英寸 SONY Exmor Sensor, 捕捉运动图象无锯齿
- ◆ 支持数字宽动态,既提升动态范围,又防止运动拖影
- ◆ 智能 3D 降噪, 自适应静止和运动场景
- ◆ 支持 H/265/H. 264/MJPEG 视频编码,双码流,高视频质量,高压缩比
- ◆ 支持工 CR 滤光片切换(可选), 夜间低照度效果更好
- ◆ 支持镜头边缘矫正,使图像中心和边缘完美一致
- ◆ 支持数字去抖动,减少风吹或者震动对图像的影响
- ◆ 高信噪比,图像画面清晰、干净通透
- ◆ 支持1路模拟视频环出
- ◆ 支持 SD2. 0 标准 Micro SDHC 存储卡
- ◆ 支持多个区域隐私遮挡设置
- ◆ 支持移动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
- ◆ 内嵌 Web Server, 支持 IE 预览视频、参数配置、设备升级、用户权限管理
- ◆ 支持 ONVIF 协议
- ◆ 智能分析车牌抓拍功能模块

产品特点

- ◆ 嵌入式一体化设计:基于国产高性能芯片嵌入式平台运行车牌识别算法,实现高性能、低功耗、稳定 性强的一体化系统应用;
- ◆ 车牌识别率高: 嵌入式车牌识别算法识别率高, 识别速度快, 支持车牌种类全;
- ◆ 产品高度集成:产品集成了车牌识别相机、镜头、防护罩、立柱、补光灯、显示屏等设备,属于高度
 集成的一体化车牌识别设备。



产品接口介绍



图 2-1 接口图

12 PIN 接线端子 I/0 接口描述如下:

1A	1 路报警输出(常开端)	G	报警输入接地端(T1-/T2-)
1B	报警输出(COM 端)	G	RS232
2A	2 路报警输出(常开端)	Тx	RS232
2B	报警输出(COM 端)	Rx	RS232
1	报警输入(T1+)		RS485-
2	报警输入(T2+)	+	RS485+

常用接线说明:

道闸接线: 1A, 1B 或 2A, 2B 地感触发: 1, G 或 2, G 显示屏 485 接线: -, +

安装与调试



1、安装前请确认电源断开;

Granity 克立司帝

克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO.,LTD.

 地 址:上海市松江区荣乐东路1100号
 电 话:+86-21-57743398
 传 真:+86-21-57742958

 网 址: www.granity.com.cn
 客服热线:400-699-6698
 E-mail:sales@granity.com.cn

立意创新 缔造经典 INNOVATION BASIS CLASSIC BIRTH

2、安装前请先确定待安装的一体机的型号名称、触发方式种类等,方便后面的施工和安装;

3、实际工程中所有的线材必须符合"智能停车场管理系统"的要求;

4、工程施工一定要根据现场情况进行考察和设计,并要求符合当地国家的相关部门颁布的工程标准规范。

Granity

克立司帝

克立司帝"智能停车场管理系统"的安装因实际使用场地不同,会有一定的差别,但都大同小异,下 面以通用停车场管理系统安装为例进行讲解。其组装部件主要有一体机前端主机(包括防护罩)、立柱(含 万向节)、显示屏、法兰盘、紧固螺栓柱、工程导线等,其安装结构如下(见图 3-1)。

安装说明

确定安装位置

为得到高质量的车辆图像和最佳识别效果,对"一体机"安装位置有一定要求,具体安装位置请参考 图 3-2。

▲
注意

1、一体机安装环境较复杂,工程人员必须做好充分的前期工程准备:勘查现场编写施工方案;

2、一体机前不能有任何的遮挡物,否则会影响车牌识别结果;

3、立柱高度根据工程人员勘查安装现场实际环境定;

4、下法兰盘中心位置距路边为 0.35~0.5米;

5、保证一体机不会被通行车辆刮碰。



图 3-1 立杆部分装配图



克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO., LTD.

地 址: 上海市松江区荣乐东路1100号

网 址: www.granity.com.cn

立意创新 缔造经典 INNOVATION BASIS CLASSIC BIRTH



Granity

克立司帝

一体机立柱穿线

打开防护罩,将电缆由立柱引出并连接到一体机(图 3-3)。

11注意

立柱内正常应该穿有五种不同的线(AC 220V 电源线、网线、道闸控制线、显示屏 485 通信线、以及使用地感触发模式下的地感线),不能野蛮拆线、穿线,以免造成线材损坏。

固定摄像机立柱及一体机

确定位置后,预埋 M14 螺栓或用 M14 国标加长膨胀螺栓固定立柱,埋栓时尽量避免重复打孔,螺栓、 螺母在固定时需加套弹簧垫片和防水罩。

用螺钉将一体机护罩固定在万向节上,建议选用 M6×10 到 M6×12 的不锈钢六角螺栓,螺栓需配用相应 规格的平垫和弹簧垫。



图 3-3 实用型一体机立柱穿线图



外接接口连接

按照产品接口说明进行连接。注:四行屏红绿灯接线参照显示屏说明书。

连接数据通信线路

根据应用场合的实际情况,可采用10M/100Mbps以太网进行数据传输,网线与图2-1中的网口连接。

连接供电电源

一体机使用工业电源 220V 转 12V, 其中 12V 在一体机内部已经接好, 只需确认即可。这里需要连接 220V 交流电源。

安装接地线

除以上几种功能型连接线要接上外,实用型一体机必须保证良好接地;因实用型一体机与护罩通过金属 铁板和螺丝相连,所以只要保证实用型一体机护罩良好接地即可,如果立杆由于油漆无法让护罩导通至地, 则需另外连接接地线保证一体机护罩连接大地。

调试

在一体机线路连接确认正确之后, 需对一体机的安装角度进行调整。

确认电源连接和电压正确

检查一体机的连线是否正确,确认没有任何问题时方可接通电源开关。保证接入的 220V 交流电接到电 源对应的接口上。

调整安装角度

一体机的最佳安装角度标准是,车牌出现在抓拍图片的最佳识别效果区域。克立司帝的配套用户调试 软件提供最佳识别效果区域定位设置功能,以便调试到最佳效果。

一体机的安装角度需在安装时仔细调整,保证在一般情况下,各种车辆的车牌(大车车牌、小车车牌、 车牌在左侧、中间、右侧等)都在一体机的视野范围内,并需保证一体机拍摄图像水平、不倾斜。





安装时,需将一体机对准地感位置,建议角度设置如下: 侧角:建议小于 45 度,支持 50 度 俯角:建议小于 30 度,支持 45 度



正确安装

错误安装

确认图像采集正常

在 WEB 浏览器中可以看到一体机的影像实况,也可以看到在被触发时抓拍到的图像,请根据视频和图 像调整一体机位置和角度,保证一体机拍摄图像在水平状态,且车牌清晰可见。

确认数据通信线路正常

连接上电源线,网络线以及所有外部设备后,开机搜索配置摄像机 IP,使用网页登录摄像机,确认画 面清晰且通信正常。

确认补光灯和镜头

Granity

克立司帝

在通信线路正常的情况下,当车辆通过时,视屏触发一体机抓拍上图,若车辆通过没数据,则需检查 相机是否工作正常。

车辆通过视屏触发相机抓拍同时,补光灯会根据已有设置进行曝光或者常亮,亮度可自行选择。具体操 作方法如下:

1,在预览页面可以进行图像调节操作。

【镜头控制】可进行变倍、变焦、光圈,等云台操作,界面如下图所示:



调整后的效果,车牌在视频中的宽度大约为200像素左右,约占视频图像的1/8最佳



车牌过小

车牌过大

【补光灯调节】可进行亮度调节大小的操作,界面如下图所示:

点击:设置,进入设置界面,选择"视频参数"-"白光灯输出控制"--在"调节值"里左右拉动调节 亮度,根据现场环境,调到合适亮度,然后点击下方的"保存"。

IP CAMERA	预览	录像回放
本地配置 音頻配性 視鏡後登置 > 子香油 > 说明展得 > 说明展得 > 说明展示 > RO編明書数 * 副片参数 * 副片参数 * 副片参数 * 部会社 * 部会社 * 日日設置 系統参数 智能分析	全周 128 18和度 128 18和度 128 128 128 Gamma 120 読を寄げ出席 120 読を寄げ出席 120 読を寄げ出席 120 日本備 120 日本価 120	



克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO.,LTD.

电话:+86-21-57743398 传 客服热线:400-699-6698 E-mail: Granity

克立司帝

地 址: 上海市松江区荣乐东路1100号

网 址: www.granity.com.cn

控件下载安装

当首次用浏览器(Internet Explore)访问 IP Camera 时,必须安装插件。

插件安装方法:

下载安装

在浏览器(Internet Explore)地址栏输入 IP Camera 的 IP 地址,例如设备的默认地址: 192.168.1.168,

进入登录页面,

如信息提示,点击【下载地址】,如下图:

IP CAM	ERA	
用户	名: admin	
密	码:	
	登录 即	1 消

弹出文件下载对话框,选择【运行】或【保存】进行下载,下载完成后双击下载文件 NetVideoX. exe,点 击【安装】按钮,进行控件的安装,安装成功后提示"注册控件成功",如下图所示:

若安装前 PC 有打开的浏览器 (Internet Explorer),则会提示如下图所示,点击"确定"按钮,将会 关闭所有已打开的浏览器 (Internet Explorer)。

必须关闭所有IE窗口,确定?
确定 取消
· · · · · ·

登录系统

安装成功后重新打开浏览器(Internet Explorer), 输入 IP Camera 的 IP 地址,例如设备的默认地址:





192.168.1.168, 进入登录页面输入用户名、密码(出厂用户名和密码默认: admin), 点击登陆, 进入主界面。如下图:

IP CAM	ERRA	
用户名	admin	
密幕	3:	
	登录 取》	肖 一

小注意

由于相机出厂的默认 IP 为 192.168.1.168,在将多台相机接入交换机前请先将每台相机的 IP 修改至非默认 以避免 IP 冲突。(修改方法详见下文相机设置)

设备配置与调试

查看相机信息

点击系统参数--系统信息, IP Camera 的系统信息设置界面如下图所示:

基本参数	
设备名称	SHD-80A-P200Z/HIS
VO环出制式	PAL
设备语言	简体中文
设备编号	698122 ID=
主版本号	V7.0.1.20170216
子版本号	3.0.4_V2017020504
编译时间	Feb 24 2017 11:54:27
WEB版本	2.1.4.0(20161212)
* 修改完设备语言,诸关闭	保存 刊浏览器重新登录。

【系统信息】显示设备名称、设备编号、页面语言、内核版本等信息。设备名称可以自定义。



设置完参数,点击【保存】按钮,设置即可生效。

修改相机 IP

IP Camera 的有线网络参数设置界面如下图所示:

有线网络参数		有线网络参数	
IPV6 开关		IPV6 开关	v
DHCP 开关		DHCP 开关	
IP版本	IPV4	IP版本	IPV6 -
IP 地址	192.168.1.168	链接地址	fe80::5ef2:86ff:fe87:a164/64
子网掩码	255.255.255.0	IP 地址	
网关	192,168, 1 , 1	网关	
首选 DNS 地址	202. 96. 134. 133	首选 DNS 地址	
备用 DNS 地址	202.106.0.20	备用 DNS 地址	
物理地址	5c-f2-86-87-d0-79	物理地址	5c-f2-86-87-a1-64
	保存		保存

【IPV6】点击切换 IPV4 和 IPV6 地址设置, IPV6 设置如图

【DHCP】如果路由器开启 DHCP 功能,选中此设置后 IP Camera 将自动从路由器获取 IP 地址。

【IP 地址】设置 IP Camera 的设备登入 IP。

【子网掩码】默认是 255. 255. 255. 0 (建议客户不做修改)。

【网关】设置 IP Camera 的网关 IP,例如当设备要通过路由器接入公网时,网关 IP 即设置成接入公网的路由器 IP。

【DNS 地址】DNS 地址:设备默认 DNS 地址为广东地区的 DNS 地址,若在广东地区以外使用 DDNS(动态域名解析)功能,则需要正确设置设备的 DNS 地址为设备所在地的 DNS 地址。

【物理地址】IP Camera 的 MAC 地址(建议客户不做修改)。

设置完参数,点击【保存】按钮,设备重启后生效。

说明: 当修改完网络

参数并保存后,设备将自动重启。如果是应用在局域网中,请注意防止 IP 地址与局域网内部其他设备或计算机 IP 地址冲突。



虚拟线圈设置(设置识别区)

安装距离	6M-1920 * 1080	~		
线圈1坐标(车牌识别区	喊) ———			
2017-03-03 11:32: 车牌: 颜色: 类型:	23		1	

设置识别区前需要先将相机角度与镜头焦距调整至最佳位置。

1 点击设置---智能分析----车牌识别.线圈设置---点击虚拟线圈设置

2 按住鼠标左键拖动选择识别区域,点击"全部"就会全图识别,可点击"清除"进行识别区修改,并确 定保存。

串口测试(LED 屏通讯)

IP Camera 的串口设置设置界面如下图所示:

IP CAMER	24		
本地配置	串口设置		
音頻属性			
视頻设置	18	8特率 115200	<u> </u>
网络设置	ž	8 8	✓
存储设置	傍	P止位 1	×
报警设置	检	验位 无	×
□串□设置	访	^乾 控制 无	×
> 串口设置		保存	
系统参数			
智能分析			
 申口设置 >申口设置 系统参数 智能分析 	が	保存	



克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO.,LTD.

 地址:上海市松江区荣乐东路1100号
 电话:+86-21-57743398
 传真:+86-21-57742958

 网址: www.granity.com.cn
 客服热线:400-699-6698
 E-mail:sales@granity.com.cn

立意创新 缔造经典 INNOVATION BASIS CLASSIC BIRTH

Gran<mark>i</mark>ty 克立司帝

【串口设置】当 IP CAMERA 有外接 RS485 或 RS232 通讯或控制设备(例如云台解码器、球机)时,需根据 外接通讯控制设备的设置(地址、协议、波特率)对 RS485 或 RS232 参数进行相应设置,并下载对应的协议(协议下载详见【云台协议升级】)。

设置完参数,点击【保存】设置即可生效。克立司帝产品波特率默认为115200。

软件恢复出厂和重启

实用型一体机的恢复出厂设置界面如下图所示:

恢复出厂设置				
▶ 単击 '完全恢复' 按钮将倾	设备的所有的设置恢	复到出厂时的默认	状态,单击 '简单恢复' 拮	安钮将
不恢复设备用户参数及有线	网络参数。			
简单恢复	完全恢复			

【简单恢复】,点击"简单恢复"按钮,按提示输入登录密码,即可恢复除设备 IP、用户以外的所有参数。

【完全恢复】,点击"完全恢复"按钮,按提示输入登录密码,即可重启设备,恢复到出厂设置。

重启设备

IP Camera 的重启设备界面如下图所示:

点击【重启设备】,按提示输入登录密码,即可重启设备。

重启设备				
单击此按钮将使设备重	新启动。			
重启设备]			

硬件恢复出厂和重启





克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO.,LTD.

地 址:上海市松江区荣乐东路1100号 电 话:+86-21-57743398 传 真: 网 址: www.granity.com.cn 客服热线:400-699-6698 E-mail:sal 复位,实用一、二型中,可将电源输入接头拔下2秒后重新插上实现相机重启,复位先长按20s,然后 短按3次,3次每次按下放开就行,实现相机的复位。

产品参数:

规格型号	G-FD80C		
硬件			
芯片组	Hi3516D		
成像器件	1/2.8" SONY Exmor Sensor, Progressive Scan, Super Low Light CMOS		
有效像素	210 万有效像素, 1920*1080		
最低照度	彩色 0.1Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR)		
信噪比	≥50db (AGC_OFF)		
动态范围	≥100db		
接口			
光学镜头	电动变焦镜头		
音频输入/输出	1 路线性输入,麦克输入/1 路音频输出		
视频输出	1 路模拟视频输出		
	支持 SD2.0 标准 Micro SD(TF)卡,最大容量 64G		
存储接口			
网络接口	1 个 RJ45 10M / 100M / 1000M 自适应以太网口		
I/O 输入输出 2 路开关量输入/2 路开关量输出,1 路 RS485,1 路 RS232			
音视频编码			
视频编码	H.265 编码/H.264 编码/MJPEG 编码		
主码流	1920*1080, 1-25(30)帧/秒; 1280*720, 1-25(30)帧/秒		
图像分辨	960*528, 1-25(30)帧/秒 ; 640*352, 1-25(30)帧/秒; 480*256, 1-25(30)		
率 次码流	帧/秒		
视频压缩码率	30Kbps~16Mbps 连续可调,支持 CBR/VBR		
字幕叠加	支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调		
音频编码	频编码 G. 711A, G. 711U, G. 726		
数据传输及存储			
数据存储	视频、图片文件		
存储机制	手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测		
报警数据传输	FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件		
	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、		
协议支持	NTP、PPPOE、SMTP、UPNP		
第三方协议	支持 ONVIF / GB28181		
手机监看	支持 iPhone、Android 平台		
常规参数			
工作温/湿度	$-40^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}/0\% - 90\%$		
防水等级	IP65		
供电	DC12V/5A		
设备功率	15W (MAX)		

Granity 克立司帝

克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO.,LTD.

引帝 地址:上海市松江区荣乐东路1100号 网址: www.granity.com.cn

电 话: +86-21-57743398 客服热线: 400-699-6698

附录1 网络摄像机占用的网络端口

IP Camera 默认占用了以下几个网络端口:

	80	Web 端口	
ТСР	5000	通讯端口、音视频数据传输端口、对讲数据	
		传输端口	
UDP	5000	音视频数据传输端口	
多播端	多播起始端口 + 通道号		

附录 2 出厂默认的网络参数

出厂默认的网络参数

有线网络:		
IP 地址:	192.168.1.168	数据端口: 5000
子网掩:	255.255.255.0	Web 端口: 80
网 关:	192.168.1.1	DHCP: 关
无线网络:		
网络 IP 地	址:192.168.1.160	频段:自动
网关:	192.168.1.1	模式:自动
子网掩码:	255.255.255.0	



克立司帝控制系统(上海)有限公司 CREST CONTROL SYSTEM(SHANGHAI)CO.,LTD.

电话: +86-21-57743398 传真: +86-21-57742958 地 址: 上海市松江区荣乐东路1100号 客服热线: 400-699-6698 E-mail:sales@granity.com.cn

网 址: www.granity.com.cn