

智能访客系统软件用户手册

目录


1 系统配置要求.....	3
2 数据库的安装.....	3
3 主界面.....	12
2 资料维护.....	13
3 访客信息录入.....	14
4 访客记录查询.....	19
5 访客签离.....	19

1 系统配置要求


安装软件前需要安装运行环境，SQL Server2008 数据库。

2 数据库的安装

1) 开始安装:




2) 直接选运行程序:



3) 选择“安装” → “全新 SQL Server 独立安装或向现有安装添加功能”:




4) 继续:



5) 下一步:



填入密钥




6) 接受许可, 继续下一步:




7) 安装:




8) 第二次检测系统需求检测（检测内容不相同）：




9) 选择全选（方便以后工作所用），继续下一步：



10) 择默认实例即可，以后还可以建实例：




11) 下一步：




12) 选择 WINDOWS 身份验证模式即可 (也可以选择混合模式) , 安装后同样可以建 SQL 身份验证的 :

添加当前用户 :



13) 续添加当前用户:




14) 选择安装本机模式默认配置:




15) 进行系统检测，全部安全通过，下一步：




16) 安装：



17) 等待:




18) 完成:



3 主界面

登录访客软件，进入主界面。




2 资料维护

点击界面“资料维护”如下图：




1) 新增公司信息

点击“新增”按钮弹出公司信息界面；资料填完后点“保存”即可；注：红色字体为必填项。




2) 人员信息新增

先选中公司名称，再点击“新增”按钮弹出人员信息界面；资料填完后点“保存”即可；需要点击公司名称才可以弹出人员信息。注：红色字体为必填项。




3 访客信息录入


1) 点击界面“访客信息录入”如下图:



3) 点击界面“访客信息录入”界面



填写访客信息和选择楼层及选择联系人并点击界面“下一步”操作。



4) 点击界面“下一步”，（注：开始时间和结束时间可以手动改写，结束时间必须是当天 24 点前）

The screenshot shows a web-based registration form for the Granity visitor system. The form is titled "克立司帝访客系统" (Granity Visitor System) and includes a "主页面" (Main Page) button in the top right corner. The form is divided into several sections: a photo upload area with a placeholder box and a photo of a woman wearing a blue face mask; a "身份信息" (Personal Information) section with fields for "姓名" (Name: 萨尔), "性别" (Gender: 男), and "证件号码" (ID Number: 567897387838366); a "开始时间" (Start Time: 2020-05-25 10:00:00) and "结束时间" (End Time: 2020-05-25 18:00:00) section; and a "联系电话" (Contact Number: 13000008888) and "访客号码" (Visitor Number: 000068) section. At the bottom, there are two buttons: "下一步" (Next Step) and "返回" (Return).

4) 访客信息界面入下图：

The screenshot shows the visitor information confirmation page. It displays the following details: "姓名: 萨尔" (Name: 萨尔), "性别: 男" (Gender: 男), "证件号码: 567897387838366" (ID Number: 567897387838366), "公司名称: 克立司帝" (Company Name: 克立司帝), and "被访人: 李四" (Visitor: 李四). At the bottom right, there are two buttons: "发卡" (Issue Card) and "打印访客单" (Print Visitor Card).

5) 访客单

a, 点击访客信息界面的“打印访客单”访客单如下图所示, 注: 打印访客单需要先连接打印机。

来访人:	dsadas
受访单位:	克立司帝
被访人:	Cust1
开始时间:	2020-05-19 14:00
结束时间:	2020-05-19 22:00




在通道闸机上扫一扫, 即可通行

b, 扫二维码时, 有效期内读码有“嘀”的一声, 读卡器绿灯亮起; 超过有效期的, 读卡时有“嘀嘀”的两声, 读卡器红灯亮起

c, 若打印二维码时 log 中日志报: System.UnauthorizedAccessException: 对路径“c:\6.bmp”的访问被拒绝, 请以管理员身份运行软件。

4 访客记录查询

点击主界面“访客记录查询”，弹出下图。



克立司帝智慧访客管理软件V1.5

主页面

开始日期: 2020-06-06 截止日期: 2020-08-28 查询

姓名	性别	证件号码	手机号	开始时间	结束时间	离开时间
衣一	男	123456789	98987897	2020-07-10 10:00	2020-07-10 18:00	2020-07-10 10:42
让人	男	43423434		2020-07-17 14:09	2020-07-17 15:09	
大无畏	男	34123432144214	546456	2020-08-06 15:26	2026-08-06 16:26	
问问	男	9898989898		2020-07-15 13:00	2020-07-15 21:00	
嗯嗯	男	987987987987987		2020-07-21 15:59	2020-07-21 16:59	
同仁堂	男	656565656565		2020-07-14 15:00	2020-07-14 23:00	
bvva	男	123414123	534534445	2020-07-30 16:23	2021-07-30 17:23	
电费费	男	23413242134234		2020-08-06 14:11	2020-08-06 15:11	
212	男	2156546565	645656565	2020-07-31 15:46	2021-01-31 16:46	
rrrr	男	43563464564	54635435656	2020-07-30 16:25	2021-07-30 17:25	
大飒飒	男	98878989898989	1234567894	2020-07-28 14:00	2021-07-28 15:00	
44	男	3344234		2020-07-20 10:26	2020-07-20 11:26	
我QQ	男	987654321	32323222222	2020-07-10 10:00	2020-07-10 18:00	
张三	男	1122334455		2020-07-10 11:00	2020-07-10 19:00	
鼎折覆钵	男	5432325325345435	8888888888	2020-08-06 14:11	2029-08-06 15:11	

5 访客签离

填写访客的相关信息，弹出列表，在选中列表，点界面右上角“签退”，弹出提示“签退成功”；可在【访客记录查询】中查看访客签退的信息。

